



# Fluorn-Winzeln

## MIETVERTRAG Jägerhäusle Winzeln

Name:	
Verein:	
Anschrift:	
Telefonnummer:	
E-Mail:	

mietet das Jägerhäusle der Gemeinde Fluorn-Winzeln

am \_\_\_\_\_  
Datum, Uhrzeit

für einen Tag zum Preis von 30,00 €.

für zwei aufeinanderfolgende Tage zum Preis von 45,00 €.

Mir ist bekannt, dass ich für alle Schäden aufkommen muss, die im Zusammenhang mit der Benutzung des Jägerhäusles entstehen.

Von den umseitig abgedruckten Bestimmungen habe ich Kenntnis genommen.

Kaputte oder fehlende Strümpfe in den Lampen hat der Benutzer auf eigene Kosten anzubringen.

Bei der Abgabe des Schlüssels werde ich entstandene Schäden und leere Gasflaschen anmelden.

Fluorn-Winzeln,

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Mieters

Bitte überweisen Sie den oben genannten Betrag auf folgendes Konto:

**IBAN: DE33 6425 0040 0000 8011 99**

**BIC: SOLADES1RWL**

unter Angabe des Verwendungszwecks: **Jägerhäusle**

Bar bezahlt am: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Empfänger





# Fluorn-Winzeln

## Technische Bestimmungen

Wenn das Gebäude ausgekühlt ist, ist bereits 4 – 5 Stunden vorher zu heizen.  
Schließen Sie die Türe zum Aufenthaltsraum.

### **Inbetriebnahme des Gasofens:**

1. Gasflasche hinter dem Jägerhäusle öffnen.
2. Gelber Absperrhahn in der Fensternische neben dem Treppenaufgang öffnen.
3. Gelber Absperrhahn rechts neben dem Gasofen öffnen.
4. Weißer Absperrhahn unter dem Gasofen öffnen.

— = zu      | = offen

5. Bedienknopf 1 in Zündposition \* drehen und eindrücken.
6. Druckknopf für die Piezozündung zum Zünden der Zündflamme mehrfach eindrücken bis die Zündflamme brennt. Bedienknopf 1 ca. 10 Sekunden eingedrückt halten. Bedienknopf 1 loslassen.
7. Erlischt die Zündflamme, darf der Zündvorgang erst nach drei Minuten Wartezeit wiederholt werden.
8. Wenn die Zündflamme brennt, kann die Temperaturwahl vorgenommen werden. Dazu den Bedienknopf 1 zum Beispiel auf die Zahl 4 drehen. Entspricht die erreichte Raumtemperatur nicht Ihren Wünschen, so können Sie durch Einstellen auf eine Höhere Zahl die Raumtemperatur erhöhen oder durch Einstellen auf eine kleinere Zahl die Temperatur absenken.

### **Außerbetriebnahme**

1. Gasofen abschalten und sämtliche geöffnete Gashähne in rückwärtiger Reihenfolge schließen.
2. Haupthahn hinter dem Jägerhäusle unbedingt abdrehen.

